

VÄLISRIBAKARDINATE KASUTUSJUHEND

Ribakardinaid juhitakse ainult juhtpuldil, mis võimaldab juhtida eraldi 1-4 kardinat .

Kardinate asendi muutmiseks vajutage puldil alumist ümmargust nuppu, kuni süttib vastava kardina tuli, mis on eelnevalt programmeeritud. Seejärel kuulab juhtpult käsklusi:

Lühiajaline vajutus 0,5s ülemisele noolele tõstab kardina üles.

Lühiajaline vajutus 0,5s alumisele noolele laseb kardina alla.

Keskmine klahv -my- peatab käskluse.

Kardinaribade kinni ja lahti asendi muutmiseks vajutage alumist või ülemist noolt 2s kuni ribad keeravad soovitud asendisse ,seejärel laske nupp lahti.

Kardinate üles ja alla laskmisel ei pea ootama iga kardina lõppasendisse jõudmist, vaid võib valida kohe järgmise kardina kanali ja anda uue käsu.

Puldi tööraadius on 20M ja läbib 2 betoon seinat, seega, kui puldil põleb kardina number millist Te ei näe (on teises ruumis ja jääb 20M raadiusse) siis liigutate kardinat seda nägematta.

Suure tuule ja tormi korral tuleb kardinat ülesmisse asendisse tõsta. (0,5s ülemist noole nuppu)

Kardinaid ei või puldist juhtida kui neil on nähtavaid väliseid kahjustusi. Pult talub temperatuuri kuni + 60 kraadi, niiskus IP 44 toide 3V CR 2430. Kardina on varustatud ülekoormus kaitsmega .

Kasutusjuhendiga tutvunud: _____
kuupäev/nimi/allkiri

Rikete korral helistage tel. 50 58670